

MŰFŰ ÁRUHÁZ

MŰFŰ OUTLET WEBSHOP

MŰFŰ TELEPÍTÉS

TALAJRA

ELLENŐRZŐ LISTA (CHECK LIST)

A műfű talajra történő telepítéshez szükséges eszközök:

- ✓ **Műfű** pázsit (A típus / szálmagasság attól függ, hogy hova szeretnél műfűvet telepíteni.)
- ✓ **Murva** (Alsó réteg: kb. 8-10cm 0-20mm-es Felső réteg: kb. 2-3cm 0-5mm vagy max. 2-5mm-es poros murva)
- ✓ **Vakondháló** (+rögzítő túske)
- ✓ **Geotextília** (+rögzítő túske)
- ✓ **Szegélykeret** (Barkácsáruházban kapható)
- ✓ **Szegély** (Kb. 8-10cm vastag belső szegély, a szegélykeret mentén. A legjobb a beton, de lehet műanyag vagy fém is.)
- ✓ **Speciális kültéri UV-és fagyálló** ragasztó a belső szegély szélre történő ragasztáshoz
- ✓ **Gyári extra erős, öntapadós műfű illesztő szalag** (Amennyiben a tekercseket illeszteni kell.)
- ✓ **Műfű rögzítő túske**
Ha szükséges a pontos méretre vágáshoz
- ✓ **Műfű vágókés, erősített fekete pengés (sniccer)**
- ✓ **Kicsapózsinór**

+ Kellő türelem :)

A telepítéshez szükséges eszközök (szegélyt kivéve), jó áron megvásárolhatóak a [Műfű Áruház - mufuaruhaz.hu](https://mufuaruhaz.hu) webshopban is.